

Support bloquant de poignée de casserole



Prix du produit :

25,10 CHF taxe inclu

Description du produit :

Support bloquant la poignée de casserole (21 à 25 cm)

Le support bloquant est fixé sur la plaque de cuisson grâce à trois ventouses. Une fois placé, vous n'avez plus qu'à y glisser le manche de la casserole, de telle sorte à ce que le manche soit bien bloqué par les deux tige. Dès lors vous pourrez facilement cuisiner et mélanger à une main, ainsi que sécuriser le contenu de la casserole. Les ventouses se déplacent.

Remarque pour les plaques de cuissons à gaz : bien s'assurer que les ventouses ne sont pas trop proches du feu. De telle sorte à ce qu'elles ne puissent pas fondre.

Codes produits :

Référence 05.14.0201.0.ERG